


Montážní instrukce



1. Uschovejte si prosím tento návod pro budoucí použití.
2. Neodborné použití nebo chybná aplikace výrobku je výslovně zakázána a zbavuje výrobce veškeré odpovědnosti.
3. Montáž musí provádět dospělá osoba. Použití skluzavky je povoleno pouze pod nepřetržitým dohledem dospělé osoby. Výrobek je určen pro osoby s hmotností do 70 kg a není určen pro děti mladší 3 let z důvodu nedostatku dalších bezpečnostních opatření – hrozí nebezpečí pádu.
4. Všechny prvky předmětu by měly být pravidelně kontrolovány na případné opotřebení
5. Tento výrobek splňuje všechny bezpečnostní aspekty evropské normy EN71.
"VAROVÁNÍ! Pouze pro rodinné domácí použití." Jak uvnitř, tak venku.
6. Výrobek musí být instalován na hrací rám, který je pro tuto činnost vhodný (např. dřevěná hrací věž). Montáž musí být provedena tak, aby bylo vyloučeno zachycení hlavy, prstů a oděvu. Aby se zabránilo zachycení oděvu během klouzání, neměly by být kolem plošiny žádné otvory o velikosti mezi 3 mm a 25 mm. Zvláštní pozornost věnujte deskám plošiny, na které je skluzavka namontována.
7. Při montáži nebo montáži výrobku je třeba dbát na minimální požadovanou vzdálenost mezi výrobkem a případnými překážkami: zdmi, oplocení, ... Vzdálenost by měla být min. 2000 mm.
8. V této bezpečnostní oblasti by se neměly nacházet žádné tvrdé, hranaté nebo špičaté předměty. Povrch pod produktem by měl být rovný a tlumící nárazy, takže žádný asfalt, beton nebo jakýkoli jiný tvrdý povrch.
9. Výrobek musí být namontován na vhodnou plošinu (viz bod 6) a pouze v souladu s doporučenou výškou plošiny s tolerancí přibližně 5 cm (viz poznámky na zadní straně skluzavky).
10. Montáž musí být provedena pomocí šroubů se zápusťnou hlavou 5 mm nebo 6 mm (šrouby nejsou součástí dodávky). Povrch v úrovni terénu musí být dostatečně stabilní, aby se zabránilo sedání a aby se skluzavka nepoškodila.
11. Důrazně se nedoporučuje zvedat skluz ze spodní části poté, co byl připevněn k plošině. Může dojít k poškození konstrukce skluzavky.
12. Abyste zabránili zahřívání výrobku, neorientujte kluznou plochu směrem ke slunci.
13. Klouzání může způsobit malý elektrostatický náboj. Tomu se lze vyhnout tím, že nebudete nosit oděv ze syntetické tkaniny a/nebo budete pravidelně čistit povrch skluzavky mýdlovou vodou.