


8895301



	description	popis	qty/ks	order No. / obj. číslo dílu	set order No. / obj. číslo sady
1	CAP SCREW	šroub	4		
2	HANDLE	rukojeť	1		
3	WASHER	podložka	2		
4	PIPE NUT	O-kroužek	2		
5	ADAPTER	adaptér	1		
6	SAFETY VALVE	bezpečnostní ventil	1		
7	TANK	nádrž	1		
8	DRAIN VALVE	odvodňovací ventil	1		
9	RUBBER PAD	gumová podložka	4		
10	ADAPTER	kolínko	1		
11	PIPE	trubka	1		
12	CYLINDER	válec	1		
13	SCREW	šroub	1		
14	VALVE PLATE	ventilová deska	2		
15	SCREW	šroub	1		
16	BLOCK	blok	1		
17	COMPRESSION RING	kompresní kroužek	1		
18	LINK	ojnice	1		
19	BEARING	ložisko	1		
20	COUNTERWEIGHT	protiváha	1		
21	SCREW	šroub	8		
22	FRONT COVER	přední kryt	2		
23	FRONT GASKET	přední těsnění	2		
24	CONNECTOR	konektor	2		
25	MANOMETER	manometr	1		
26	FILTER	filtr	1		
27	STATIONARY MOTOR	stator	1		
28	BEARING	ložisko	2		
29	ROTARY MOTOR	rotor	1		
30	SCREW	šroub	4		
31	FRONT BODY	přední tělo	1		
32	O-RING	O-kroužek	1		
33	CYLINDER BLOCK	blok válce	1		
34	O-RING	O-kroužek	1		
35	O-RING	O-kroužek	1		
36	ADAPTER	adaptér	1		
37	CYLINDER HEAD	hlava válce	1		
38	PRESSURE SWITCH	tlakový spínač	1		

	description	popis	qty/ks	order No. / obj. číslo dílu	set order No. / obj. číslo sady
39	POWER SWITCH	vypínač	1		
40	SLEEVE ASSY	průchodka	1		
41	WIRE	přívodní kabel	1		
42	REAR BODY	zadní tělo	1		
43	CONDENSER	kondenzátor	1		
44	SCREW	šroub	4		